



Que ce soit un parquet massif ou un parquet contrecollé, un parquet lames droites ou un parquet bâtons rompus ou parquet chevron, la méthode reste la même pour coller votre parquet en bois.

De la patience, du temps et quelques astuces

Astuce N° 1

Posez sur un support plan (maximum 5 mm sous une règle de 2m), sec, et propre

Astuce N°2

Privilégiez une colle en sachet plus économique et plus facile d'emploi à l'usage Découvrez notre colle pour parquets contrecollés, parquets massifs 14 mm (largeur maximum de 130 mm)

Astuce N°3

La colle sèche vite, encollez la largeur d'une ou deux bandes suivant votre parquet. Aidez vous d'un laser, d'un cordon ou tracez les bandes au sol

Astuce N° 4

Vérifiez avant de coller la compatibilité de votre colle avec le parquet sélectionné (épaisseur, largeur du parquet - présence d'un sol chauffant
Colle pour parquets 20 mm et 14 mm grande largeur

Astuce N° 5

Pour une répartition parfaite, tenez votre spatule à 90°, utilisez la spatule préconisée par le fabricant, travaillez en reculant.

Astuce N°6

Pour garder vos doigts propres, tenez toujours la spatule dans le même sens Nettoyez immédiatement avec un chiffon doux et sec les traces de colle sur le parquet brut, vitrifié ou huilé.

Astuce N°7

Aplatissez votre sachet, (ne le roulez pas) pour économiser la colle et éviter tout gaspillage.

Astuce N°8

Posez votre parquet dans la colle fraîche, il sera plus facile à ajuster et à positionner.