

3.4 SYSTÈME DE POSE **avec sous-couche adhésive**









Sous-couche

Colle à

Marteau Machine en caoutchouc de découpe

MODE D'EMPLOI





QUESTION FRÉQUENTE

Il existe des sous-couches autoadhésives avec de la colle sur une seule face ou sur les deux faces. Lesquelles des deux sont les plus recommandées?

Nous recommandons les sous-couches avec de la colle sur une seule face, qui sera utilisée pour installer le parquet. Pour installer la sous-couche sur la chape, il est préférable qu'elle ne possède pas de colle pour des raisons de commodité.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Avant de procéder à l'installation avec sous-couche adhésive, assurez-vous que :

- · La surface est dépourvue de poussière et de saleté.
- · L'humidité relative de la pièce est comprise entre 45 et 65 ° et celle du sous-sol est inférieure à 3 %.
- · La température ambiante est supérieure à 16°.
- · La distance avec des constructions fixes telles que les murs est déterminée par la largeur totale du sol en question, le type de bois choisi, le système de parquet et son degré d'humidité, et l'humidité de l'air maximale attendue dans la pièce en question.

MODE D'EMPLOI

- 1. Poser le film plastique sur le sol à recouvrir, sous forme de bandelettes de 20 à 25 cm.
- 2. Poser la sous-couche adhésive sur le

film plastique en bandelettes, en les plaçant les unes à côté des autres sans qu'elles ne se superposent entre elles.

- 3. Couvrir entièrement la surface avec la sous-couche adhésive en la recouvrant avec un film de protection.
- **4.** Retirer le film de protection de la face adhésive jusqu'à une largeur équivalente à celle de deux lames du revêtement à poser.
- 5. Doubler le film auxiliaire en deux parties.
- 6. Poser le film auxiliaire sur la face adhésive exposée, avec le pli en direction du mur. Positionner le film auxiliaire. Poser la première lame.
- 7. Laisser un espace entre le mur et le parquet avec des cales d'espacement.
- 8. Placer la seconde lame contre la première. Enlever le film auxiliaire.
- 9. Répéter le processus jusqu'à compléter la surface. surface is complete.

3.4 SYSTÈME DE POSE: COLLAGE DIRECT SUR LA CHAPE



boîte (10-20 Kg).



dentée





Marteau en caoutchouc de découpe

Machine

MODE D'EMPLOI





QUESTION FRÉQUENTE

Est-il possible d'installer le paquet massif avec un système d'installation flottant, c'est-à-dire coller les planches entre elles et non à la chape?

Il ne faut pas installer de parquet massif flottant car ce type d'installation nécessite que les lames soient collées sur les parties

PRÉPARATION DU SUPPORT

- · Vérifier la planimétrie et la dureté de la chape.
- · Le manque de planéité maximal ne devra pas dépasser 3 mm de flèche maximale avec une règle de 2 m. Dans le cas contraire, il est recommandé d'appliquer du mortier de nivellement.
- · Le support devra être nettoyé, aspiré, séché et dépourvu de graisses et d'impuretés.

Nous conseillons d'utiliser un primaire d'adhérence pour consolider support, réguler l'humidité et faciliter l'adhérence.

MATÉRIAUX À UTILISER

1. Colle pour revêtement en bois (voir mode d'emploi du fabricant). Elle se

présente en boîtes de 10-20 kg selon le type de fabricant.

2. Spatule dentée.

MODE D'EMPLOI

- 1°-Étendre la colle avec la spatule (fig. 1) dentée en formant des filets uniformes sur la surface totalement propre et aspirée.
- 2°-Poser le parquet (fig. 2) sur les filets en appuyant légèrement sur la table pour un contact parfait avec la colle et en laissant un jeu périphérique de 10 mm. Ne jamais coller les lames par les parties mâles.

Les pièces peuvent être jointes en utilisant un marteau et une cheville en